


お使いになるうえでの注意事項

～～本紙には重要なお知らせが掲載されています。大切に保管してください。～～

このたびは、弊社の **ESPRIMO** (以降、本パソコン) をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本紙では、本パソコンをお使いになる上で知っておいていただきたいことを記載しています。本パソコンをお使いになる前に本紙をよくお読みになり、正しくお使いいただきますようお願いいたします。


■ HDMIケーブルで接続したテレビやディスプレイから音を出したい場合

- 音声の出力先は自動的に切り替わりません。次の手順で本パソコンの音声出力先を設定してください。
 - 1 画面右下の通知領域にある  (スピーカー) を右クリックします。
 - 2 表示されるメニューから、「再生デバイス」をクリックします。
「サウンド」ウインドウの「再生」タブが表示されます。
 - 3 HDMI接続されたテレビやディスプレイのアイコンをクリックし、「既定値に設定」をクリックします。
HDMI接続されたテレビやディスプレイのアイコンにチェックマークが付き、音声を再生する機器として設定されます。
 - 4 「OK」をクリックします。
- 接続したテレビやディスプレイによっては、HDMI音声入力の設定が必要な場合があります。
HDMI音声入力の設定方法については、お使いのテレビやディスプレイのマニュアルをご覧ください。

■ HDMI ケーブルで接続したテレビやディスプレイから出る音について

接続したテレビやディスプレイによっては、短い音が再生されなかったり、音が途切れたり、音の左右のバランスがずれたりすることがありますが、パソコン本体の故障ではありません。

このようなときは、次の手順で設定してください。

- 1 画面右下の通知領域にある  (スピーカー) を右クリックします。
- 2 表示されるメニューから、「再生デバイス」をクリックします。
「サウンド」ウインドウの「再生」タブが表示されます。
- 3 HDMI接続されたテレビやディスプレイのアイコンをクリックし、「プロパティ」をクリックします。
- 4 「詳細」タブをクリックします。
- 5 「規定の形式」のプルダウンメニューから「16ビット、48000Hz (DVDの音質)」を選択します。
- 6 「OK」をクリックします。

■ HDMI ケーブルで接続したテレビやディスプレイがプライマリーディスプレイに切り替わる場合

接続したテレビやディスプレイがプライマリーディスプレイに切り替わり、本パソコンの画面が正しく表示されないことがあります。

このようなときは、次の手順で初期設定に戻してください。

- 1 デスクトップ上の何も表示されていない場所を右クリックします。
- 2 表示されるメニューから、「NVIDIAコントロールパネル」をクリックします。
- 3 「タスクの選択…」欄の「表示」をクリックし、「複数のディスプレイの設定」をクリックします。
- 4 「初期設定に戻す」をクリックします。
- 5 「適用」をクリックします。
「変更の適用」が表示されます。
- 6 「はい」をクリックします。
- 7 「フェイル」をクリックし、「終了」をクリックします。



■ 「Microsoft® Office 2010」をお使いになるには、プロダクト キーの入力とライセンス認証が必要です
(Microsoft® Office 2010 搭載機種のみ)

「Office 2010」は、ご購入時にあらかじめインストールされていますが、お使いになるためにはプロダクト キーの入力とライセンス認証が必要です。プロダクト キーは「Office 2010」のパッケージの中のメディアケース裏面に貼付されていますので、大切に保管してください。詳しくは「Office 2010」のパッケージの中の「お使いになる前に」をご覧ください。

- ご購入時の状態に戻すリカバリを行い「Office 2010」をインストールする場合や、パソコンを修理された後なども、プロダクト キーの入力とライセンス認証が必要になる場合があります。
- ライセンス認証ができない場合には、マイクロソフト株式会社の電話窓口にお問い合わせください。
(お問い合わせ先は、「Office 2010」のパッケージの中の「お使いになる前に」に記載されています)

■ プロダクト キーの入力をキャンセルしないでください(Microsoft® Office 2010 搭載機種のみ)

「Office 2010」の初回起動時に、プロダクト キーの入力を始めたら「Office 2010」が使えるようになるまで操作を中断しないでください。プロダクト キーの入力を途中でキャンセルすると、次に「Office 2010」の起動するときに、パソコンが再起動する場合があります。

プロダクト キーの入力をキャンセルした場合は、次に「Office2010」を起動する前に、以下の操作を行ってください。

- ①他のソフトウェアで作業中のデータを保存してからパソコンを再起動してください。
- ②テレビチューナー搭載機種をお使いの場合で、テレビ番組の録画や予約録画が開始してしまったときは、録画の終了を確認してからパソコンを再起動してください。

Microsoft は、米国 Microsoft Corporation および / またはその関連会社の商標です。

HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

各製品名は、各社の商標または登録商標です。

Copyright FUJITSU LIMITED 2010