

スタートガイド

梱包物を確認してください

ご使用いただく前に次の物が梱包されていることをお確かめください。万一不備な点がございましたら、おそれいりますが、ご購入元にご連絡ください。

- | | |
|------------------------------------|---|
| ☐ キーボード | ☐ 交換用キーキャップセット |
| ☐ USB レシーバー | ☐ キーキャップ引き抜き工具 |
| ☐ USB ケーブル | ☐ スタートガイド（保証書付き）（本紙） |

マニュアルについて

本製品には、次の 2 種類のマニュアルがあります。

- スタートガイド（本紙）
接続方法など、基本的な使い方を記載しています。
- 取扱説明書（Web に公開しているマニュアル）
注意事項、入力モードとレイヤーの設定方法、トラブルへの対処法（トラブルシューティング）など、詳細な使い方や設定手順を記載しています。
右の QR コードを読み取るかまたは次の URL にアクセスし、お使いの機種のマニュアル『取扱説明書』をご覧ください。
<https://azby.fmworld.net/support/manual/keyboard/>

『取扱説明書』は
こちらから



また、本製品を接続するパソコン／タブレット／スマートフォンのマニュアルもあわせてご覧ください。

お使いになる前に

■保証書について

保証書は、必ず必要事項を記入し、内容をよくお読みください。その後、大切に保管してください。

マニュアルの表記

操作手順について

- Windows とその他の OS は、機能の追加や改善、セキュリティの向上を目的とし、インターネットを通じて自動で更新されます。そのため、このマニュアルをご覧になる時期により、操作手順や画面に表示される内容などが変わる場合があります。
- このマニュアルでは、連続する操作手順を「→」でつなげて記述しています。なお、アプリの状態を変更した場合は、操作手順が異なることがあります。

本文中の記号について

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

記号	意味
重要	お使いになるときの注意点や、してはいけないことを記述しています。必ずお読みください。
POINT	操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読みください。

製品の呼び方

このマニュアルでは、製品名称を次のように略して表記します。

製品名称	マニュアルの表記
FMV Keyboard CX01MB/FMV Keyboard CX01MW	本製品
Bluetooth®	Bluetooth

商標および著作権

Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, LLC が所有する登録商標であり、富士通クライアントコンピューティング株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。
QR コードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。
その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。
その他の各製品は、各社の著作物です。
その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。
Copyright 2026 Fujitsu Client Computing Limited

安全上のご注意

- 警告** 誤った取り扱いをすると、人が死亡または負傷を負う可能性がある内容を示しています。

添付または指定された以外の USB ケーブルを本製品に使ったり、本製品に添付の USB ケーブルを他の製品に使ったりしないでください。
感電、火災の原因になります。

本製品には電池が内蔵されており、誤った取り扱いをするときが、感電、火災の原因になる可能性があります。次の点にご注意ください。

- ・お客様ご自身で修理、改造しない。
- ・火のそばや炎天下などで充電したり、放置したりしない。
- ・落したり、ぶつけたり、大きな衝撃を与えない。
- ・お子様の手の届く所に保管しない。

上記以外にも本製品を安全に正しくお使いいただくための重要な情報があります。『取扱説明書』の「安全上のご注意」から事前にご確認ください。

キーボードの使い方

本製品は Bluetooth ワイヤレステクノロジー、USB レシーバー通信、または USB ケーブルの 3 通りの接続方法でご使用できます。ご使用の状況に合わせて、いずれかの方法でパソコン／タブレット／スマートフォンに接続してください。接続方法はいつでも変更することができます。

Bluetooth ワイヤレステクノロジーで接続する（Windows の場合）

Windows 以外の OS をお使いになる場合は、『取扱説明書』をご覧ください。

重要

- ▶ 本製品をお使いになる前に、パソコン／タブレットとのペアリングが必要です。
- ▶ パソコン／タブレットとのペアリングを 1 回行った場合、再度、ペアリングする必要はありません。
- ▶ パソコン／タブレットの初期化を行った場合などで自動的に接続できない場合は、再度、ペアリングを行ってください。

■ペアリングをする

～ (F1 ～ F4 キー) にペアリング先を設定できます。ここでは、 (F1 キー) に設定する方法を説明します。


- 1 パソコン／タブレットの Bluetooth の設定画面を表示します。
 - 1 → (設定) → 「Bluetooth とデバイス」 → 「デバイスの追加」の順にクリックします。
 - 2 「Bluetooth」をクリックします。

POINT


- ▶ 「Bluetooth」が「オフ」の場合は、「オン」にします。

- 2 本製品をペアリングモードにします。

- 1 電源スイッチを ON にします。



- 2 と設定したい を 3 秒以上長押しします。
Function Lock LED が短い間隔で点滅し、ペアリングモードになります。



Bluetooth デバイスの一覧に「KeyboardX」が表示されます。

- 3 デバイスを選択し、コードを入力します。

- 1 「KeyboardX」をクリックします。
数字（コード）が表示されます。
- 2 本製品で、表示された数字をキー入力し、 を押します。
ペアリングが完了します。

■接続する

ワイヤレス接続されるためパソコン／タブレットから離れて使用することができますが、バッテリーを消耗します。周囲の電波状況によっては正常に入力できない場合があります。

- 1 電源スイッチを ON にします。

- 2 設定した を押します。
Function Lock LED が点灯してパソコン／タブレットとの接続が完了します。


POINT

- ▶ バッテリーの消耗を抑えるために、本製品を使用しないときは、電源スイッチを OFF にしてください。


USB レシーバーで接続する

USB レシーバーは、ご購入時に  (F1 キー) へあらかじめペアリングされています。そのため、初回接続時は手順 3 まですべて接続が完了します。

- 1 キーボードを裏返し、USB レシーバーを取り外します。
USB レシーバーに指を押し当てながら、USB レシーバーを上側に引き上げてください。




- 2 USB レシーバーをパソコン／タブレットの USB コネクタに接続します。




ドライバーが自動的にインストールされます。

- 3 ドライバーのインストールが終了したら、キーボードの電源スイッチを ON にします。



- 4 USB レシーバーの背面にあるボタンを 3 秒以上長押しします。



レシーバーの背面が青色に点滅し、ペアリングモードになります。

- 5 左側にある  と右側にある  をいっしょに押した状態で、設定したい  を 3 秒以上長押しします。
Function Lock LED が短い間隔で点滅し、ペアリングモードになります。パソコン／タブレットとの接続が完了すると、Function Lock LED が点灯します。

POINT

▶ うまく接続できなかった場合や、USB レシーバーをキーボードに再ペアリングしたい場合は、USB レシーバーとキーボードを約 10cm 以内に近づけて、上記の手順 4、5 の操作を行ってください。

USB ケーブルで接続する

バッテリーをほとんど消費せず、周囲の電波状況によらず入力が可能です。パソコン／タブレットと USB ケーブルで接続する必要があります。


重要

▶ USB 接続によるキー入力を有効にするためには、電源スイッチを OFF にする必要があります。USB ケーブルを接続した状態で、電源スイッチを ON にした場合は、Bluetooth 通信または USB レシーバー通信でキー入力が行われます。

POINT

▶ USB ケーブルの接続時は、電源スイッチの位置にかかわらず、USB ケーブル経由で電源が供給されます。

- 1 電源スイッチを OFF にします。
- 2 添付の USB ケーブルを、パソコン／タブレットの USB コネクタと本製品の USB Type-C コネクタに接続します。
USB ケーブルは、無理な力を加えずにコネクタにまっすぐ水平に差ししてください。



お問い合わせ先

こんなときには	こちらへ	
故障かなと思われたとき	故障や修理に関する受付窓口	
	通話料無料	0120-926-220 ^注
	携帯電話、IP 電話などからのご利用（通話料お客様負担）	
		03-5931-2010 ^注
技術的なご質問、ご相談	FMV/パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口	
	通話料無料	0120-950-222 ^注
	チャットサポート	
	URL	https://azby.fmwworld.net/support/contact/chat/

注：受付時間、休業予定など、最新の情報は FMV サポートページ (<https://azby.fmwworld.net/support/>) で確認してください。

- おかけ間違いのないよう、ご注意ください。
- 各窓口ともダイヤル後、音声ガイダンスに従い、ボタン操作を行ってください。お客様の相談内容によって、各窓口へご案内いたします。
- システムメンテナンスのため、受付時間であっても受け付けを休止させていただく場合があります。

本製品の交換や修理について

- 本製品のバッテリーパックはお客様ご自身で交換することはできません。
- バッテリーの劣化や故障が発生した場合は、キーボード本体ごとの交換対応になります。
- 本製品の交換や修理をご依頼いただくときは、キーキャップなどお客様にて取り付けたカスタム部品は、取り外してからご送付ください。カスタム部品を取り付けたまま送付された場合、返却できないことがあります。

FMV Keyboard CX01MB/CX01MW スタートガイド

B6FY-6271-01 Z0-00

発行日 2026 年 9 月

発行責任 富士通クライアントコンピューティング株式会社

〒212-0058 神奈川県川崎市幸区鹿島田 1-1-2 新川崎ツインタワー（ウエストタワー）

- このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。

このマニュアルはリサイクルに配慮して印刷されています。
不要になった際は、回収・リサイクルにお出ください。